



Ministério da Saúde

FIOCRUZ

Fundação Oswaldo Cruz

Vice-Presidência de Pesquisa e
Coleções Biológicas - VPPCB

TERMO DE ACEITE

Este documento formaliza a prestação de serviços entre o solicitante e um espaço tecnológico de uma das Plataformas da Rede de Plataforma Tecnológica Fiocruz.

As análises realizadas pela Plataforma só podem ser utilizadas para Pesquisa.

Os resultados obtidos pertencem ao usuário. Entretanto, fotos, logos e imagens da Fiocruz ou de qualquer um dos seus Institutos, não podem ser utilizados para fins de divulgação sem autorização formal prévia da Instituição.

A Rede de Plataformas Fiocruz não disponibilizará dados de amostras, análises ou informações de pesquisas realizadas em suas Plataformas para terceiros, assegurando o sigilo entre os usuários e a Rede.

1 - CONDIÇÃO PRÉVIA

O usuário deve ter o cadastro do grupo de pesquisa aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas Fiocruz, disponível em <http://plataformas.fiocruz.br/>.

2 - SERVIÇO

2.1. Local:

O serviço será realizado mediante utilização do Espaço Tecnológico da ENSP – código RPT16A - localizado no Laboratório do Departamento de Saneamento e Saúde Ambiental (DSSA) - ENSP/ Fiocruz Rio de Janeiro.

2.2. Código e nome do serviço

P13-012A - Análise de Nitrogênio Total em Matriz Ambiental Aquosa por Quimioluminescência

2.3. Condições de aceitação e recebimento das amostras

Só será aceito o usuário que tiver seu cadastro aprovado pelo Sistema da Rede de Plataformas Tecnológicas.

Só será aceita amostra acompanhada com o Formulário para entrega das amostras devidamente preenchido, presente no site da Rede de plataformas. Amostras que não estejam devidamente identificadas não serão aceitas.

As condições para recebimento das amostras estão descritas no item 2.4. Volumes remanescentes das amostras não serão devolvidos. O usuário deve realizar alíquotas prévias, caso necessário.

O usuário deverá contatar o responsável técnico da subunidade para confirmação da disponibilidade do equipamento utilizado para as análises, antes de realizar a coleta.

A refrigeração de amostras só será disponibilizada durante o período de execução dos serviços solicitados. O laboratório não se responsabiliza por amostras armazenadas em refrigeradores.

Nota: A responsabilidade pelo planejamento da amostragem, coleta, acondicionamento, transporte e identificação das amostras enviadas fica determinada pelos requisitantes.

O usuário deve:

- Se atentar para o Plano de Amostragem, considerando a seleção das substâncias prioritárias a serem analisadas; definição do número de amostras; definição da frequência de amostragem.
- Completar o preenchimento da Ficha de solicitação de análise com todos os dados disponíveis, incluindo os dados medidos em campo e o horário do início do procedimento da coleta. A letra deve ser legível, de preferência em letra de forma a evitar dúvidas ou enganos.

- Identificar cada frasco de coleta, fixando etiqueta de identificação, contendo no mínimo as seguintes informações: Número da amostra, descrição sucinta (semelhante ao registrado no site da plataforma), nome do responsável e data.
- Informar ao Responsável Técnico sobre os cuidados em relação à Biossegurança durante a manipulação da amostra.

2.4. Entrega/ envio de materiais.

Deve-se ter o cuidado de não encher o frasco até a boca (preencher apenas $\frac{3}{4}$ do frasco), permitindo a homogeneização do seu conteúdo.

Preferencialmente, acondicionar os frascos de amostragem em sacos plásticos para mantê-los protegidos do contato direto com o gelo reciclável, evitando inclusive que a identificação dos frascos seja comprometida pela umidade do gelo.

Organizar os frascos dentro da caixa térmica, de forma a evitar tombamentos.

Fechar e lacrar a caixa térmica e encaminhar o material imediatamente ao laboratório.

Volume de amostra: volume mínimo a ser enviado: 100 mL.

Recipiente: frasco de polietileno ou vidro.

Preservação durante a coleta: Não se aplica.

Armazenamento até o envio: Refrigeração a 4 °C +/- 2 °C.

Preservação durante o transporte ao Laboratório: resfriamento em gelo.

Prazo de validade: 28 dias desde que o laboratório realize os procedimentos necessários, conforme observação.

Obs.: Caso não seja possível a realização dos testes no período de 48h a contar da data da coleta, filtrar cerca de 50 mL de amostra em filtro de porosidade 0,45 µm, identificar e congelar para posterior determinação do analito.

Horário de funcionamento para recebimento de amostras: 9:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira.

As amostras deverão ser entregues diretamente no Laboratório do DSSA, Sala 7 do prédio do antigo politécnico da ENSP, localizado à Rua Leopoldo Bulhões, 1480, Manguinhos.

Responsável Técnico pela Análise: Maicon de Carvalho Machado

E-mail: maicon.machado@ensp.fiocruz.br

Telefone: 2598-2512/2802

2.5. Entrega de resultados

Os resultados serão disponibilizados no site da plataforma no prazo de 15 dias após a execução do serviço.

A equipe de plataformas mantém o sigilo e confidencialidade sobre as informações dos usuários, amostras e dados resultantes dos serviços prestados.

3 – CLÁUSULA DE RESERVA

A Fiocruz, por meio da Vice-presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas tratará das questões não previstas neste Termo, as quais devem ser encaminhadas para a coordenação da Rede pelo e-mail: plataformas@fiocruz.br